


Chimachoko-kobo

この度はダウンロードいただき、ありがとうございました。
データ使用の際の注意点がいくつかありますので、はじめにお読みください。




*データは、A4サイズの紙におさまるように作っています。
印刷の際に、拡大、または縮小されサイズが変わると、パンチとガイドがずれてしまいます。
100%のサイズで印刷されるよう、印刷設定をご確認ください。

*印刷の、点線の外側を切り抜きます。
コーナーパンチの部分は、ざつとでかまいませんが、
エッジパンチの部分は、直線の上を丁寧に切ってください。



*パンチを裏返して、パンチの穴のなるべく真ん中にガイドが見えるように調整し
パンチしてください。



*コーナーパンチとエッジパンチを両方使う場合は、まずコーナーパンチでパンチした後、
エッジパンチでパンチしてください。
*コーナーパンチは、羽を広げずに使った方が、パンチしやすいと思います。
*データを複製し、第三者に販売・譲渡を目的として提供することは、かたくお断りします。

